
Konica


使用説明書

現場監督DD




各部の名称






各部の名称(撮影表示パネル)



1. まず電池を入れてください このカメラは、電池がないと作動しません。




1) 電池室カバー®の溝にコインなどを当て、OPENの矢印方向に回してカバーをはずします。



2) 電池を正しく入れます。


* 電池はリチウム電池2CR5(6ボルト)を1コ 使用します。



- 3) 電池室カバーをはめ、1)と逆の 要領でCLOSEの矢印方向に回し て閉じ電池室カバーの溝を指標 (a)に合わせてください。
- * 撮影中に電池を取り出すとフィルム枚数 計が正しく作動しなくなることがありま す。

電池セット時の撮影表示パネル







電池なし時、電圧低下


時、誤セット時····・・ 表示なし 新しい電池を正しく セットしたとき・・・・・ 電池マーク優が点灯 電源スイッチONで、フィルム枚数計®の "圓"が点灯

電池交換の時期


撮影表示パネルの電池マーク係が点滅を 始めたら、電池が消耗した合図ですから、 同じタイプの新しい電池と交換してくだ さい。

- * 電池交換は電源OFFにしておこない、交換 後電源ONにしてパネルの表示が点灯する ことを確認してください。電源ONのまま では新しい電池を入れても点滅が消えな いことがあります。
- * 万一、撮影中に電池マークが消えて白く なりシャッターがきれなくなったら途中 巻き戻しをしてください。
- * 撮影途中で電池マークが点滅したら、最 後まで撮影をしたあと電池を交換してく ださい。


2. フィルムを入れてください



1) 電源スイッチ(モード切替えボタン) ❸を押して電源ONとし、フィルム枚数計®にごを出します。



2) 裏ぶた開放ノブ**ゆ**を押し下げ、 裏ぶた**ゆ**を開けます。




3) フィルムを入れます。


フィルム感度について

このカメラは、DXコードの付いたパトローネ入り35mm(135)フィルムを使用します。フィルムの感度(ISO50-3200)は自動的にセットされます。

* DXコードのないフィルムは、すべて ISO100に設定されます。




4) パトローネ(フィルムの容器)を 指で押さえ、フィルムが平らに 出るようにします。





- 5) フィルム先端をカメラ内部のマ ーク(■▲I)に合わせ、フィルム のパーフォレーション(送り穴) がスプロケット®(送り歯車)の 歯にかみ合っていることを確認 して、裏ぶたを閉じます。
- * フィルム先端をマークよりあまり奥にセットしないでください。













6) シャッターボタン❷を押します。フィルムは1枚目の位置まで自動的に送られ、撮影表示パネルのフィルム枚数計®によが出ます。




フィルム確認窓®を見れば、フィルムが 入っているかどうか一目でわかります。 フィルムが送られていないときは



フィルムが正しく入っていないと、フィルム枚数計が 50 のまま点滅します。フィルムを入れ直してください。

3. 撮影レンズを選んでください




- 電源をONにしてT/W切替えボタン®を押すと、レンズがW(広角)からT(望遠)へ、もう一度押すとTからWへと交互に切替わります。
- ファインダーの視野も、レンズ の切替えに連動して変わります。






WIDE(広角) 同じ位置から撮影

4.ファインダーの見方



5. いよいよ撮影です



- 1) 電源スイッチ❸を押して、電源 ONとし、枚数計の数字を確認し てください。
- * このカメラは電池のムダな消耗を防ぐため、 15分間経過すると自動的に電源OFFとなり、フィルム枚数計の数字が消えます。



2) ファインダー接眼窓®をのぞい て、ピントを合わせたい被写体 がオートフォーカスフレームを おおうように中央に入れます。



3) シャッターボタン❷を半押しすると、シャッと音がして緑ランプ(斤)が点灯し、ピントが合った上でピント位置が固定されたことを示します。


シャッターボタンについて

このカメラのシャッターボタンは、2ステップ方式を採用しています。

ステップ1:シャッターボタンを半押しすると、シャッと音がしてAFとAEがロックされます。

ステップ2: さらにシャッターボタンをいっぱいに押し込むと、シャッターが開閉して撮影が終了し、フィルムが1コマ分巻き上げられます。

* ステップ1で音がしても、シャッターは まだ作動していませんからご注意くださ い。




- 4) シャッターボタンをさらに深く 静かに押し込むとシャッターが きれ、同時にフィルムが1コマ 分自動的に巻き上げられます。
- * 撮影が終わると、フィルム枚数計が1コマ 進みます。



<u>シャッターボタン半押しで、緑ラ</u>ンプ(**年**)が点滅したときは:

被写体が近過ぎてピントが合わないという 警告で、<u>シャッターがロックされます</u>。もう 少し離れて写してください。


オートフォーカス窓⑫に泥やほこりなどが着いていると、正しく測距しない場合があります。もし汚れたら、清潔な布でキズをつけないように拭きとってください。



<u>シャッターボタン半押しで、緑ラ</u> ンプ(**年**)と同時に、赤ランプ(♣) が点灯したときは:

AE撮影では暗すぎるので、フラッシュ撮影に 切替わったことを示します。

日中撮影の距離



6. 正しい構え方



カメラ背部を頬に当て、両ヒジを 軽くしめると安定します。 両ひじを開くとカメラぶれをしや すくなります。 タテ位置のフラッシュ撮影ではフ ラッシュを上に構えます。 フラッシュを下にして発光すると 写真が不自然になります。

* 指や毛髪などがレンズやオートフォーカ ス窓、AE受光窓をジャマしないように気 をつけて構えましょう。

7.フォーカスロック撮影(被写体を画面からはずして写したいとき)



 オートフォーカスフレームに、 ピントを合わせたい被写体をお おうように入れます。



- シャッターボタン●を半押しすると、シャッと音がして緑ランプが点灯し、ピントが合った上でピント位置が固定されます。
- * フォーカスロックと同時にAEもロックされます。



- 3) 半押しのまま構図を決め直し、 シャッターボタンを深く押して 撮影してください。オートフォ ーカスフレームのなかに被写体 がなくてもピントが合います。
- * 半押しした指を離すと、フォーカスロックは解除されやり直しができます。
- * フォーカスロックをした後、被写体まで の距離を変えると、ピントが合わなくな ります。



<u>オートフォーカスが正しく働きに</u> <u>くい披写体</u>

等距雌にある、測距しやすいものに向け てフォーカスロックして撮影してくだ さい。

ガラス越しの撮影は、フォーカスロック撮影も有効ですが、カメラをガラスに密着させるか、ガラスに対して斜めから写せば正しい測距ができます。

8.フラッシュ撮影(自動切替え)



室内など光量が少ないところでは、シャッターボタン②を半押ししたときファインダー内の赤ランプ(4)が緑ランプ(4)とともに点灯し、フラッシュ撮影に切替わったことを示します。



- 2) シャッターボタンを、そのままいっぱいに静かに押し下げてフラッシュ撮影をします。
- * フラッシュ撮影後、約3秒間赤ランプ(**5**) が点灯した後消えますが、これは充電中 であることを示すもので、この間シャッ ターはきれません。

フラッシュ撮影の距離範囲

フィルム感度によって、フラッシュ撮影 の距離範囲が下表のように変わります。 (ネガカラーフィルムの場合)


	フィルム感度	撮影距離範囲		
W	ISO 100	0.9m∼ 5 m		
Ē	ISO 400	0.9m~10m		
T	ISO 100 ISO 400	0.9m∼ 4 m		
Ē	ISO 400	0.9m∼ 8 m		

9. パノラマ撮影指標(+)の使い方

ビル建築物や橋梁など大きな長い被写体の記録撮影は、1カットでは収まらないため、カメラを回したり平行移動して数カットに分けて写し、プリントでつなぎ合わせる方法がとられます。(パノラマ撮影)

ファインダーフレーム内の4ヵ所の+ 指標を、パノラマ撮影時の境界を決める 目安にすれば、正しいフレーミングによって連続写真を手際良くつなぎ合わせ ることができます。


* パノラマ撮影には、三脚をお使いください。




横に長い建築物を数カットに分けてパノラマ撮影するときは…

左から右にカメラを回して写す場合、まずファインダー内の右側の+指標が、被写体のどの位置にあるか目標物を決めておき、2カット目はその目標物を左側の+指標に合わせてフレーミングします。 は、また同じ要領で写せば、きれいにつなぎ合わされたパノラマ写真が得られます。縦に長い被写体の場合に同じます。

10. フィルムの取り出し方



- 1) フィルムが最後になると自動的 に巻き戻しが始まり、巻き戻し が完了すると、自動的に停止し ます。
- * 巻き戻し中、フィルム枚数計®は巻き戻 しに連動して減算し、終了時にはごに戻 り点滅します。




2) 巻き戻しが停止したら、フィル ム枚数計の間が点滅しているこ とを確認した上で、裏ぶた@を 開け、フィルムを取り出してく ださい。 * 安全のため、巻き戻し中および巻き戻し 終了時にはシャッターがロックされます。


応用撮影

このカメラはモードを切替えて、日中フラッシュ撮影、タ・夜景の撮影、セルフタイマー撮影などができます。

モード切替えについて

モード切替えボタンは一度押すごとに、6つのモードを循環します。






- * モード4で普通にモード切替えボタンを押すと、モード6になります。
- * どのモードも15分経過すると電源OFFモードに戻ります。

1.日中フラッシュ撮影(フラッシュONモード)

逆光や室内窓際、くもりや日陰の被写体 には、日中フラッシュ撮影が効果的で す。近景も遠景も共に明るくきれいに写 せます。



- 1) モード切替えボタンのを1回押 すと、撮影表示パネルに現われ た▶印が**\$ ON**を指し、フラッシ ュモードになります。
- 2) 普通のフラッシュ撮影と同様に 撮影してください。明るいとこ ろでもフラッシュが発光し、日 中フラッシュ撮影ができます。



フラッシュ



フラッシュなし

3) 1カット撮影すると、一般撮影 モードに自動復帰します。連続 して日中フラッシュ撮影をした いときは、モード切替えボタン を押し直してください。

スローシャッターシンクロ


フラッシュONモードでは、AE露出のなか でフラッシュが発光します。従って、く もり日や夕方、都会の夜など周囲がうす 暗いときにはスローシャッターシンクロ となり、近い被写体はフラッシュで周囲 の情景はAEで、共に明るく写すことがで きます。(自動切替えのフラッシュ撮影で は、遠景が直っ暗になります。)

例えば、うす暗い日に建築許可表示板な どをこの方法で写すと、バックの建物を 同時に写し込むことができます。

* スローシャッターシンクロではカメラぶ れをしやすいので三脚をご使用くださ L1.

2. 夕、夜景のAE撮影(フラッシュOFFモード)

このカメラは暗い場所でのAE撮影が可能です。フラッシュを使わずに、1/5秒までのスローシャッターによる夕景や都会の夜景など、雰囲気のある撮影ができます。



- モード切替えボタン❸を2回押すと、撮影表示パネルの▶印が **10FF**を指し、フラッシュ0FFモードになります。
- 2) 日中撮影と同様に普通に撮影してください。暗いところでもフラッシュは発光せず、AE撮影ができます。




- * スローシャッターでカメラぶれのおそれがありますから、三脚をご使用ください。
- 3) 1カット撮影すると、一般撮影 モードに自動復帰しますから、 連続してフラッシュなしの撮影 をしたいときは、モード切替え ボタンを押し直してください。




シャッターを半押ししたとき、赤のフラッシュランプ(*)が点滅したら、暗すぎて露出不足のため写真が暗くなるという


3.セルフタイマー撮影(セルフタイマーモード)

記念撮影などで自分も画面に入りたい ときは、セルフタイマー撮影をしてくだ さい。





ここでシャッターボタン❷を押すと、▶印が点滅を始めセルフタイマーがスタートしたことを示します。



- 3) スタートと同時にカメラ正面の セルフタイマーランプ❸が点灯 し約10秒後にシャッターがきれ ます。セルフタイマーランプは 約7秒間点灯した後約3秒間点滅 に変わります。
- 4) 1カット撮影すると、一般撮影 モードに自動復帰しますから、 連続してセルフタイマー撮影を したいときは、モード切替えボ タンを押し直してください。


- * セルフタイマーのスタートは、カメラの うしろ側から操作してください。カメラ
- の前からではシャッターがロックされて しまいます。
- * セルフタイマー撮影では、三脚のご使用
- をおすすめします。
- * セルフタイマー撮影は、一般撮影モード

カスロック、AEロックもできます。 * セルフタイマー作動中にキャンセルした いときは、シャッターボタン2を押して

ください。

- で撮影されます。フラッシュは自動発光
- し、シャッターボタン半押しで、フォー

4. 撮影途中の巻き戻し(途中巻き戻しモード)




- モード切替えボタン❸を3回押して撮影表示パネルの ▶ 印を ③(セルフタイマーモード)に合わせます。
- 2) さらにモード切替えボタンをも う一度押すと▶印が消え、<u>その</u> まま押し続けるとフィルム枚数 計が点滅を始めます。
- 3) モード切替えボタンを押したまま、シャッターボタン❷を同時に押すと、途中巻き戻しモードとなりフィルムが巻き戻されます。
- 始動したら指を離しても終わりまで巻き 戻されます。

オートデートの使い方(オートデート付のみ)


このカメラのオートデートは、2019年12月31 日までの日付・時刻を記憶し、自動的に画面 に写し込むことができます。



表示モードの切替え



MODEボタンを押して、日付・時刻・写し込みなしを選びます。



日付・時刻の調整









* 秒まで合わせるには、の点滅時に時報に 合わせてSETボタンを押します。さらに SELECTボタンを押して写し込みの状態に してください。

オートデート用電池について

オートデート用リチウム電池は CR2025:3Vを使用しています。およその交換時期は約4年です。デートの数字が見え にくくなったら新しい電池と交換してく ださい。

* 電池交換後デートを修正してください。

- 1) MODEボタンを押して、修正する日付または時分をパネルに表示します。
- 2) SELECTボタンを押して、修正する日付または時分を点滅させます。
- 3) SETボタンを押して、日付または時分 を点滅のまま修正します。
- SELECTボタンを押すと、点滅が点灯になり、一のマークが現われて写し込みの状態になります。
- * 分を修正した後、SELECTボタンを押す と、:が点滅します。もう一度、SELECT ボタンを押して、写し込みの状態にして ください。

オートデート用電池の交換



- プラスドライバーで裏ぶた内側の電池室 カバーをはずします。
- 2) 古い電池を取り出します。



- 3) 新しい電池の①を上にして入れます。
- 4) カバーの爪をはめ込みねじ止めします。

撮影モード切替え早見表

	モ − ド 1	モ − ド 2	モ − ド 3	モード4	モード 5	モード6
表示	FOR SOFF	COFF SOFF	200 GOFF	COS SOFF	ON C, C SOFF	•
名称	一般撮影モード(フ ラッシュ自動発光)	フラッシュON モード	フラッシュOFF モード	セルフタイマー モード	途中巻き戻し モード	電源OFF モード
機能	明るいときはAE。 タ方、室内など暗い (EV9以下)ときはフラッシュ撮影に切替えられ自動発光。	明るいときも暗いと きも、フラッシュが 常時発光。	明るいときも暗いと きも、AE撮影。 フラッシュは発光し ない。	シャッターボタンを 押すとセルフタイマ 一が作動を開始し、 約10秒後にシャッタ 一がきれる。	モード4に切替えた 後再びボタンを押し 続けフィルム枚数計 が点滅したら同時に シェッションを 押すと途中巻き戻し ができる。	電源OFFとなり、シャッター、フィルム 巻き上げなどすべて の作動を停止。電源 スイッチとして機能。
作動状況	撮影はモードIのま ま続行される。		けるごとに に自動復帰	セルフタイマー作動 中▶印が点滅。 I 枚 撮影するごとにモー ド I に自動復帰。	フィルム枚数計が逆 算し、巻き戻し完了 でモーターが停止。 同時に 0 点滅。	モード切替えボタン をもう一度押すとモ ード I に復帰しスイ ッチON。
目的用途	日中戸外のAE、夜間 室内のフラッシュな ど、一般撮影時に使 う通常のモード。	室内窓際、逆光撮影などの日中フラッシュ撮影時、夕夜景のスローシャッターシンクロに使用。	夕夜景、室内自然光 撮影など、フラッシュを使用しないスローシャッターによる AE撮影時に使用。	記念撮影、自画像の 撮影などのセルフタ イマー撮影時に使用。	フィルムはまだ残っ ているが、急いで現 像プリントしたい場 合などに使用。	カメラを長時間使わないときのモード。 15分間放置すると、 すべてモード6になり電池の消耗を防ぐ。
	14、18ページ	22ページ	23ページ	24ページ	25ページ	8ページ

おもな仕様

形式	レンズシャッター式AF全自動生活防水35mmカメラ				
画面サイズ	24×36mm				
レンズ	2 焦点式コニカレンズ、40mmF3.5(3群3枚)、60mmF5.2(6群6枚)、レンズ前面に防じんガラス				
シャッター	絞り兼用プログラム電子シャッターI/5秒~I/500秒、電磁レリーズ				
	採光式ブライトフレーム透視ファインダー、オートフォーカスフレーム、近接修正マーク(0.9 m)、				
ファインダー	ダー パノラマ撮影用+マーク、測距完了表示、近距離警告、フラッシュ発光表示、フラッシュ充電中表				
	示、低輝度連動範囲外警告				
焦点調節	赤外線ノンスキャン・アクティブ式自動焦点、撮影距離:0.9 m~∞ フォーカスロック可能				
A E 調整	CdS受光素子使用プログラムAE、中央重点測光				
AE連動範囲	$ SO100: f = 40 \text{mmEV6}(F3.5 \cdot 1/5) \sim EV17(F16 \cdot 1/500), f = 60 \text{mmEV7}(F5.2 \cdot 1/5) \sim EV17(F19 \cdot 1/360)$				
フィルム感度	自動設定(ISO50~ISO3200)				
7 . 11 / 60 14	電動式、シャッターボタンスタートのオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオート				
フィルム給送	リターン、巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能				
フィルム枚数計	順算式、液晶表示				
セルフタイマー	電子式、作動時間:約10秒、セルフタイマーランプが 7 秒間点灯した後 3 秒間点滅、途中解除可能				
フラッシュ	手振れ限界輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、連動範囲(ISO100):0.9~5m、発光間				
, , , , , ,	隔:3秒以下				
撮影モード	―般撮影(フラッシュ自動発光)→フラッシュON→フラッシュOFF→セルフタイマー→[途中巻き戻				
	し)→電源OFFの 6 モードを循環、液晶表示				
オートデート	液晶表示デジタルウォッチ内蔵 2019年まで年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年の切替え				
撮影可能本数	50%フラッシュ発光のとき:約40本(24枚撮りフィルム)				
電源	リチウム電池(2CR5:6V) I コ オートデート用としてリチウム電池(CR2025:3V) I コ				
	種類・JIS保護等級4(防沫形) 意味・いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のないも				
生活防水	の 試験・ $300\sim500$ mmの高さで鉛直から 180 度の範囲にじょろ口で 10ℓ /minの水量を機材の外郭表面				
	積 ㎡ 当たり 分間で合計 5 分間以上散水				
大きさ・重さ	44×74×74mm 385g(電池別)				

●上記の性能については当社試験条件によります。
●製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。